

Lampe à chakra – Mode d'emploi





Merci de votre confiance,

Votre achat contribue au développement de la
vision d'Egeiro pour une production plus durable
et responsable.

Damien Dando

Lampe à chakra – Mode d'emploi


- 1** Branchez le câble USB dans un adaptateur ou un port USB et allumer la lampe avec le bouton blanc.



2 Ajustement de l'intensité lumineuse

Appuyer d'abord un **long moment** (>1s.) sur le bouton. Certains des chakras vous s'allumer en blanc pour indiquer l'intensité lumineuse.

Lorsque les chakras sont en blanc, appuyer de courts instants répétés sur le même bouton pour ajuster l'intensité lumineuse parmi les 4 niveaux suivants:





Le mode et intensité lumineuse sont automatiquement mémorisés lorsque la lampe est éteinte ou débranchée.

Cette mémorisation se fait environ 5 secondes après le dernier changement de couleur/mode/intensité et ne nécessite aucune action particulière.

3 Changement de mode

Appuyer d'abord un **court instant** (<1s.) sur le bouton. Certains des chakras vous s'allumer en blanc pour indiquer le mode actif.

Lorsque les chakras sont en blanc, appuyer de courts instants répétés sur le même bouton pour choisir un des modes suivants:



Pour toute aide ou questions veuillez contacter Damien Dando via email (contact@egeiro.se) ou téléphone (+46730935610).